



国電通信仕様のIPカメラ映像を (Windows) PCで確認できます

IPカメラとPCをLANケーブルで接続してください



1. IPカメラとPCをLANで接続
2. SD規格、HD規格を選択
3. マルチキャスト配信アドレスを設定

カメラとの接続を確認できますので、映像が出ないときの確認が容易です
ソフトデコーダーなので、SD,HDどちらの規格にも対応します

すでにメンテナンス用PCをお持ちであれば
ソフトをインストールするだけです



インストール用のUSBメモリがdongleキーを兼用していますので、運用時はUSBキーを挿入してください

国交省様のIPカメラのメンテナンス業者様

現場のカメラのメンテナンス、設置作業において
映像の確認をハードデコーダーでご利用されている場合

- ・ 台数の制限で予定通りにメンテナンスに行けない
- ・ 複数の規格があり、目的毎のデコーダーが必要

株式会社プロアシスト

本社：大阪府大阪府中央区北浜東4番33号

(北浜ネクスビル2 8F)

URL：<https://www.proassist.co.jp/>

●お問合せはソリューション営業部へ

E-mail：eigyo-so@proassist.co.jp

TEL：06-6948-8828